
ДИЗЕЛЬ DEUTZ
TCD2012L062V
АМГ
ДЧВ 3
ТЕРМОДАТЧИК 3
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИИ
ИНВЕРТОР
ГЕНЕРАТОРА
ЗАДАТЧИК
СИЛЫ ТЯГИ
ИНВЕРТОР ПРИВОДА 1
(Левая гусеница)
ИНВЕРТОР ПРИВОДА 2
(Правая гусеница)
ТАД 1
ДЧВ 1
ТЕРМОДАТЧИК 1
ТАД 2
ДЧВ 2
ТЕРМОДАТЧИК 2
Муфта гусеницы
Муфта гусеницы